



AMF SWIMMASTER

Swimmaster sukelluslaitteet on valmistettu äärimmäisen tarkasti. Ne on tehty kestäväksi. Siksi materiaalit on huolella testattu. Kaikki tämä koskee myös regulaattoreita MR-12 ja R-12.

U.S. Navyn hyväksymät

Swimmaster MR-12 ja R-12 on U.S. Navy hyväksynyt kokeellisesti käyttöönsä. Tämä on todiste Swimmaster regulaattoreiden korkeasta tasosta ja kestävästä.

TAKUU

Kaikilla Swimmaster regulaattoreilla on valmistusta ja materiaalia koskeva kolmen vuoden takuu ostopäivästä lukien. AMF VOIT MR-12 regulaattorin takuu on elinikäinen, kumiosien 3 vuotta.

KORVAUS JA KORJAUSPALVELU

Takuu korvaa kaikki takuuehdoissa mainitut viat veloitusetta. Näin ei asiakas joudu missään vaiheessa syyttään ylimääräisiin kustannuksiin.

OMINAISUUDET

Swimmaster regulaattoreissa on erittäin herkkä sisään- ja uloshengitys. Hengittäminen on yhtä luonnollista ja vaivatonta 5 m:ssä kuin 90 m:n syvyydessä.

Swimmaster regulaattorit MR-12 ja R-12 takaavat varman ja luonnollisen hengityksen kaikissa olosuhteissa.

Varmistakaa turvallinen liikkumisenne vedessä, milloin ja missä se tapahtuukin. Korkea laatu ja viimeistelty palvelu ovat MR-12:n ja R-12:n valitit.

URSUK

Sukellustarvikkeita
Maahantuojana, valmistajana

Rauhankatu 5, 20100 Turku 10
Puh. 921-334 747



AMF SWIMASTER LAITTEIDEN HUOLTO

Kaikki AMF Swimmaster sukelluslaitteet on rakennettu vahvasti ja parhaita aineista. Materiaalit on tarkoin testattu tehtaalla. Kuten yleensäkin, laitteiden asianmukainen hoito pidentää niiden ikää ja pitää ne moitteettomasti toimivina vuosikausia. Jokaisen sukelluksen jälkeen on kaikki laitteet huuhteltava makealla vedellä. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun laitteita on käytetty suolaisessa tai klooripitoisessa vedessä. Seuraavien sääntöjen tarkka noudattaminen auttaa pitämään laitteet täysikuntoisina:

1. Älä koskaan säilytä AMF Swimmaster laitetta siten, että regulaattori on kiinnitettynä paineilmasäiliöihin.
2. Kaada makeata vettä useaan kertaan suukappaleeseen ja sieltä ulos. Ripusta se yokista (sanka paineenalantajassa) kuivumaan. TÄRKEÄTÄ: Älä koskaan anna veden koskettaa paineenalantajan ilman-tuloaukkoa. On välttämätöntä pitää muovinen kapseli tiiviisti yokin ja ilman-tuloaukon välissä huuhtelun aikana.
3. Jos mahdollista upota koko laite makeaan veteen, jotta suola kokonaan poistuisi.
4. Kun ilmapulloja ei käytetä, ne on huolellisesti varastoitava. Paras tapa on säilyttää pullot vaakasuorassa asennossa, mutta tällöin on varottava sitä, etteivät pullot vahingossa putoa. Pullojen ilma on vaihdettava kerran vuodessa, vaikka ilmassa ei olekaan pitkän säilytyksen aikana havaittu huononemista.
5. Regulaattoria ei pidä kiinnittää säiliöön ennen kuin vähän ennen sukellusta. Jos se jätetään kuljetuksen ajaksi kiinni raskaaseen säiliöön, sen tarkkuuskoneisto voi vahingoittua.
6. MINKÄÄNLAISTA ÖLJYÄ TAI RASVAA ei saa käyttää minkään AMF Swimmaster säiliön, regulaattorin tai venttiilin voitelemiseen.
7. Ilmasäiliöt on kuljetuksen ajaksi sidottava tai tuettava niiden vahingoittumisen välttämiseksi.
8. Regulaattoreita on kuljetuksen aikana erityisesti varottava. Mikäli mahdollista, se olisi pakattava erilliseen laukkuun tai käärittävä pyyhkeeseen, josta ei lähde nöyhtää. Laitetta ei saa kiertää liian tiukalle mutkalle.
9. Tarkista kelluntaliivi (nostoliivi) sukelluksen jälkeen, jotta olisit varma, että kaikki sisälle tullut vesi on poistunut. Huuhtelee tarkoin täyttömekanismi, varmista siitä, että se toimii ja CO2 liivissä kierrä patruuna irti varmistautuaksesi siitä, että sitä ei ole laukaistu. Paineilmailla toimivassa liivissä varmista, että säiliö on täynnä.

10. Regulaattorin tai venttiilin purkaminen ja korjaus tulee jättää ammattimiehelle. Normaaleissa toimintaolosuhteissa venttiiliasennusta voidaan käyttää useampia vuosia ilman tarkistusta. Jos korjaukset ovat välttämättömiä, lähetä tarkistusta vaativa laite lähimmälle hyväksytylle Swimmaster myyjälle tai AMF Swimaster-toimistolle:

11. Anna vähintään kerran vuodessa tarkistaa regulaattorisi hyväksytys-ssä korjaamossa.

AMF SWIMASTER LAITTEIDEN TAKUU

Kaikkilla Swimmaster regulaattoreilla ja venttiileillä on valmistusvikoja ja materiaalia koskeva takuu kolmen vuoden ajaksi ostopäivästä lukien. AMF VOIT MR-12 regulaattorilla elinikäinen takuu, kumiosille takuu on 3 vuotta.

REKISTERÖINTIVAATIMUS

Takuu tulee voimaan ostopäivänä edellyttäen, että ostaja palauttaa yhtiölle osoitetun takuurekisteröintikortin 15 päivän kuluessa ostopäivästä. Muussa tapauksessa takuu ei ole voimassa.

AMF SWIMASTER LAITTEIDEN KORVAUSEHDOT:

1. Takuu ei koske vikaa, joka aiheutuu tapaturmasta, laitteen virheellisestä käytöstä, laiminlyönnistä, laitteen muuttamisesta tai sen korjauksesta muutoin kuin valtuutetun korjaamon toimesta. Takuu raukeaa automaattisesti, jos a) laitetta ei ole vuosittain tarkistettu AMF Swimasterin ja/tai yhtiön valtuuttaman korjaamon toimesta, b) laitteeseen on joutunut ruostetta paineilmasäiliöstä tai c) laitetta käytetään klooripitoisessa vedessä ilman tarvittavaa ehkäisevää huoltoa.
2. Mikäli laitetta on tarpeen säätää, on se lähetettävä tehtaalle tai valtuutetulle korjaamolle huoltoa varten.
3. Kaikkien huoltojen ja korjausten on tapahduttava AMF Swimaster myyjän tai Swimmaster Division, AMF Voit, inc. välillä.
4. Tätä takuuta ei voida siirtää toiselle.

AMF SWIMASTER LAITTEIDEN KORJAUSPALVELU:

Swimmaster regulaattorin vaatiessa huoltoa, voitte lähettää sen (painettua lähetysslippua käyttäen no 45P600) osoitteella

URSUK
Rauhankatu 5
20100 Turku 10, Finland

Mukaan on liitettävä kirje, jossa selvitetään vian laatu. Regulaattorillenne suoritetaan tehtaalla huolto, josta veloitetaan kolmekymmentä markkaa (30,—) ja takuuseen kuulumattomien varaosien hinta. Kaikille korjauksille annetaan vuoden takuu. Regulaattori palautetaan jälkivaatimuksella, jollei toisin sovita.